

23872 - ANDIS MB6-4 10W

Než začnete používat nový stříhač Andis, přečtěte si následující pokyny.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání elektrického spotřebiče, je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujícího: Před použitím si důkladně přečtěte pokyny pro stříhač Andis. Výrobek není určen pro užívání dětmi.

NEBEZPEČÍ: Snížení rizika zásahu elektrickým proudem:

1. Nesahejte na zařízení, které spadlo do vody. Okamžitě odpojte napájení. Nikdy nepoužívejte nůžky v blízkosti vody.
2. Nepoužívejte během koupání ani ve sprše.
3. Neumísťujte ani neskladujte zařízení tam, kde by mohlo spadnout do vany nebo umyvadla. Spotřebič neumísťujte do vody nebo jiné kapaliny.
4. Po použití vždy odpojte ze zásuvky. Při odpojování přidržte zásuvku a zatáhněte za zástrčku, ne za kabel.
5. Před čištěním i montáží jednotlivých součástí odpojte vždy strojek ze sítě.

VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob:

1. Zařízení by nikdy nemělo být ponecháno bez dozoru, když je připojeno.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 3 let pouze pod dohledem. Děti starší 8 let, osoby se sníženou fyzickou hmotností nebo smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou spotřebič používat, pokud byli dostatečně informováni o způsobu použití a uvědomují si možná rizika s tím spojená.
3. Děti by měly být pod dohledem, aby zařízení nepoužívaly jako hračku.
4. Používejte pouze k určenému účelu a dle návodu v příručce. Nepoužívat součásti, které Andis nedoporučuje.
5. Nikdy nepoužívejte, pokud má strojek poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, pokud spadl nebo je poškozen, nebo spadl do vody. Vraťte spotřebič do autorizované servisní stanice Andis na prohlídku a opravu.
6. Chraňte kabel před vyhřívanými povrchy. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn přímo výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí.
7. Nikdy nevkládejte žádné předměty do žádného otvoru spotřebiče.
8. Nepoužívejte jej ve venkovních prostorách ani v místech, kde se používají aerosolové (sprejové) přípravky.
9. Nepoužívejte toto zařízení s poškozeným hřebenem nebo zlomenou čepelí, mohlo by dojít k poranění kůže.
10. Pro odpojení otočte ovladač na „Off“ a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
11. **VAROVÁNÍ:** Během používání spotřebič neopouštějte a neumísťujte jej tam, kde může být poškozen zvířetem nebo vystaven vlivu počasí.
12. **VAROVÁNÍ:** Čepele se mohou po delším používání zahřát. Ostří často promazávejte.

13. Zařízení udržujte v suchu.
14. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
15. Tento spotřebič je určen pouze pro účely stříhání.

TYTO POKYNY SI ULOŽTE!

OPERATIVNÍ INSTRUKCE

Před spuštěním zastříhovače odstraňte kryt čepele (některé modely nemusí kryt čepele mít). Zapojte kabel do elektrické zásuvky, pracujte při jmenovitém proudu a cyklujte podle pokynů jednotky. Po použití zastříhovače Andis přemotejte kabel a uložte zařízení na bezpečném místě.

UNIVERZÁLNÍ ADAPTÉR AC / DC POWER

Jednotka je vybavena univerzálním napájecím adaptérem AC / DC (obrázek A) Výměnné vstupní zástrčky jsou součástí balení, lze použít ve většině zemí po celém světě (obrázky B-D).

VLOŽENÍ VSTUPNÍ ZÁSTRČKY

1. Odpojte AC / DC napájecí adaptér ze zásuvky.
2. Zasuňte výstupky na horní straně zástrčky do otvorů na napájecím adaptéru (obrázek E).
3. Zatlačte spodní polovinu zástrčky směrem k napájecímu adaptéru, dokud nezapadne na místo.

DEMONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO PLUGU:

1. Odpojte AC / DC napájecí adaptér ze zásuvky.
2. Zatlačte na jazýček na spodní straně zástrčky, dokud se zástrčka neuvolní z adaptéru.

POUZE MBG-4 (provoz na jednu rychlost)

Chcete-li spustit stříhací strojek, přesuňte přepínač do polohy „1“; Chcete-li zastavit, přesuňte přepínač zpět do původní polohy

POUZE MBG-5 (PROVOZ 2 RYCHLOSTI)

Chcete-li strojek spustit, přesuňte přepínač do normálního nebo vysokého nastavení rychlosti (obrázek F). Pro většinu typů srsti použijte normální nastavení (přepínač v nejnižší poloze). Pro stříhání silné srsti použijte vysokou rychlost nastavení (přepínač v nejvyšší poloze). Chcete-li zastříhovač vypnout, přesuňte přepínač zpět do původní (střední) polohy.

POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (Některé modely nemají přídavné hřebeny)

Čepele můžete nastavit na delší řez pomocí jakéhokoli přídavného hřebene k nůžkám ANDIS. Hřebeny se snadno používají – přiklapne se a odklapne. Chcete-li připojit hřeben, nasadte nástavec na horní okraj čepele a zaklapněte na něj spodní okraj čepele. Hřebeny přídavného zařízení pomáhají vést srst k ostří a umožňují přesně kontrolovat délku srsti. Délka srsti je uvedena na každém přídavném hřebenu. Pro nalezení přibližných délek použijte tabulku níže. Různým úhlem stříhu, se vzhledem k tloušťce a struktuře srsti může lišit i délka stříhu.

ODSTRANĚNÍ ČEPELÍ

Chcete-li vyjmout sadu nožů, nejprve se ujistěte, že je zařízení vypnuté. Zatlačte na uvolňovací mechanismus pod pantem čepele (obrázek G). Zatímco držíte čepel, uvolněte mechanismus, zatlačte na čepel a potom jemně zatáhněte čepel dopředu (obr H) a vysuňte jej z čepele. Pokud by se závěs

čepel zaklapnul v rovině u zastříhovače, použijte malý standardní šroubovák k vytažení pantu ven (Obrázek I). POZNÁMKA: V přední dutině pouzdra se může hromadit srst. Pokud k tomu dojde, odstraňte ji kartáčkem nebo starým zubním kartáčkem.

VÝMĚNA ČEPELÍ

Chcete-li vyměnit nebo nahradit čepel, posuňte držák čepel na závěs nůž (obrázek J) a zapnutím "ON", zatlačte nůž směrem k zastříhovači pro zajištění polohy.

PRŮVODCE ČEPELEMI

Popis	Směr stříhu	Jemný	Hrubý
Standardní čepel Andis	Ve směru růstu Proti směru růstu	1/16" (1,6mm) 1/32" (0,8mm)	3/16" (4,8mm) 1/8" (3,2mm)
1/8"	Ve směru růstu Proti směru růstu	¼" (6,4mm) 1/8" (3,2mm)	3/8" (9,5mm) ¼" (6,4mm)
¼"	Ve směru růstu Proti směru růstu	3/8" (9,5mm) ¼" (6,4mm)	1/2" (12,7mm) 3/8" (9,5mm)
3/8"	Ve směru/proti směru	½" (12,7mm) 3/8" (9,5mm)	5/8" (15,9mm) ½" (12,7mm)
½"	Ve směru/proti směru	5/8" (15,9mm) ½" (12,7 mm)	7/8" (22,2mm) 5/8" (15,9mm)

ÚDRŽBA

Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru! Vnitřní mechanismus strojku byl promazán již v továrně. Kromě doporučené údržby popsané v této příručce, neprovádějte žádnou další údržbu, s výjimkou společnosti Andis nebo autorizovaného servisu Andis. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem a jeho servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí.

TEPLOTA ČEPELÍ

Vzhledem k vysoké rychlosti zastříhovačů Andis často kontrolujte, zda se čepel nezahřívají, zejména u čepelí s blízkým stříhem. Pokud jsou čepel příliš horké, ponořte je pouze do oleje Andis Blade Care Plus nebo použijte olej Andis Cool Care Plus a poté olej Andis Clipper Oil. Pokud máte odnímatelnou jednotku s čepelí, můžete čepel vyměnit, abyste udrželi příjemnou teplotu; mezi ošetřovateli je oblíbené používání více čepelí stejné velikosti.

PÉČE A ÚDRŽBA ČEPELÍ ANDIS

Čepel by měly být naolejovány před, během a po každém použití. Pokud vaše čepel zanechávají pruhy nebo zpomalují, je to znamení že potřebují promazat. Kápněte několik kapek oleje na přední a boční stranu nožů (obrázek K). Přebytný olej otřete z nože měkkým, suchým hadříkem. Maziva ve spreji neobsahují dostatečné množství oleje pro kvalitní promazání, ale pro čepel jsou vynikající chladicí kapalinou. Vždy vyměňujte rozbité nebo vroubkované nože, abyste zabránili zranění. Přebytnou srst můžete z ostří vyčistit pomocí malého kartáče nebo opotřebovaného zubního kartáčku. K čištění nožů doporučujeme **(pouze nože!)** ponořit do mělké misky Andis Blade Care Plus a to za chodu zastříhovače. Všechny chlupy a nečistoty nahromaděné mezi lopatkami by se měly uvolnit. Po vyčištění strojek vypněte a osušte nože měkkým, čistým suchým hadříkem a můžete začít stříhat znovu. Pokud po vyčištění čepel zjistíte, že čepel stále nestříhá, mohlo zůstat několik jemných kousků srsti mezi horní a spodní čepelí. Pokud k tomu dojde, budete muset nůž odcvaknout ze zastříhovače. Pokračujte posunutím horní čepel na jedné straně, aniž by došlo k uvolnění tažné pružiny nebo úplnému posunutí horní lopatky směrem ven z tažné pružiny (poloha čepel je na obrázku L). Otřete povrch mezi lopatkami, očistěte suchým hadříkem a poté kápněte olej na místo, kde se setkávají horní a dolní lopatky a také ve vodicí štěrbině tahu pružiny (obrázek L). Nyní posuňte

horní čepel na opačnou stranu spodní čepele a tento proces opakujte. Po dokončení tohoto postupu posuňte horní nůž, vystředění nad spodní čepel. Strojek Andis skladujte stříhací hlavou dolů, aby nadbytek oleje nezatekl do pláště přístroje.

ZMĚNA / MONTÁŽE ČEPELÍ

Pokud čepele zastříhovače již nestříhají správně (nezapomeňte vyzkoušet více než jednu čepel, protože aktuálně používaná čepel může být tupá), je možné, že je třeba vyměnit pohonnou jednotku čepele.

Postupujte následovně:

1. Odstraňte sadu nožů (obrázek H).
2. Sejměte kryt jednotky (obrázek M).
3. Vyšroubujte upevňovací šrouby pohonu nože (obrázek N).
4. **POZNÁMKA:** Před vyjmutím sestavy pohonu nože si všimněte, jak je umístěna (pomůže vám to při opětovné montáži). Demontujte sestavu pohonu nože (obrázek O).
5. Ložisko pohonu by mělo být ve své nejnižší poloze, pokud ne, posuňte jej prstem do této polohy (obrázky P a Q).
6. Nasadte novou jednotku, zarovnejte otvory pro šrouby a zatlačte dolů (obrázek O).
7. Namontujte pohon čepele pomocí montážních šroubů (obrázek N).
8. Nasadte kryt jednotky (obrázek M).
9. Vyměňte čepel (obrázek J).

OPRAVY BLADE & CLIPPER / TRIMMER OPPAIR

Když se čepele vašeho zastříhovače po opakovaném použití otupí, doporučujeme zakoupit novou sadu nožů dostupných u vašeho dodavatele Andis. Některé sady nožů lze znovu naostřit - obraťte se na dodavatele Andis nebo na společnost Andis, kde získáte podrobnější informace. Pokud si přejete, aby váš strojek na stříhání / zastříhovač byl kvalitně opraven, kontaktujte svého dodavatele Andis. Pokud jej kontaktovat nelze, obraťte se na oddělení zákaznických služeb společnosti Andis Company 1-262-884-2600 (USA) nebo e-mail na adrese info@andisco.com. Pro nalezení autorizované servisní stanice Andis ve vašem okolí se přihlaste na www.andis.com nebo kontaktujte telefonicky naše oddělení zákaznických služeb na čísle 1-262-884-2600 (USA) nebo e-mailem na adrese info@andisco.com.

LIKVIDACE VÝROBKU

Uvedené označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován jako domácí odpad. Aby se zabránilo možnému poškození zdraví nebo životního prostředí, recyklujte jej a zodpovědně podpořte opětovné použití materiálních zdrojů. Vrátit použitý strojek do sběrného místa k tomu účelu určenému, kde výrobek bezpečně zlikvidují/recyklují bez dopadu na životní prostředí.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nemanipulujte se strojem Andis v blízkosti vodního zdroje a nikdy nedržte zastříhovač pod proudem vody ani do vody neponořujte. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a poškození stříhacího strojku. SPOLEČNOST ANDIS nebere odpovědnost za zranění vzniklá v důsledku této nedbalosti.

